

Sezione della pompa

F1-25, -41, -51 e -61

Codice di ordinazione

Ó]àb {-|ï **F1- 81 - R**
or30(posa)J/T1_1 1 TT*Tm1-25,- R



Codice di ordinazione

Ó]àb{-|ï

F1- 12 - R

F1 dim. corpo **12**

Rotazione albero

R Oraria

L Antioraria

Codice di ordinazione

Ó]àb {·|Ï **F1- 61 - RB**

F1 dim. corpo

25, 41, 51, 61, 81 o 101

Rotazione albero

RB

Pompa F1

F1-SAE



Indice 9

